

PULL Bedienungsanleitung

BEVOR SIE BEGINNEN...

Das PULL-System von IdeaPaint macht aus jeder Wand eine magnetische, trocken abwischbare Ideen-Plattform.

Grundierung, Wandverkleidung und trocken abwischbare Lacke: Zu diesen Themen und mehr geben diese Anleitungen wichtige Hinweise für eine lange Lebensdauer und Leistung der magnetischen und abwischbaren Wände.

WAS SIE ERWARTEN KÖNNEN:

1 GRUNDIEREN & VORBEREITEN DER WAND

Arbeitszeit: 1 Stunde
Trocknen: 24 Stunden

2 ABMESSEN, SCHNEIDEN & ANHAFTEN

Arbeitszeit: 1-2 Stunden
Trocknen: n.z.

3 ANKLEBEN DER WANDVERKLEIDUNG

Arbeitszeit: 1-2 Stunden
Trocknen: 12-24 Stunden

4 GRUNDIEREN SIE DIE WANDVERKLEIDUNG

Arbeitszeit: 4 Stunden
Trocknen: 24 Stunden

5 AUFTRAGEN DER IDEAPOINT

Arbeitszeit: 1-2 Stunden
Trocknen: 2-3 Stunden

Arbeitszeit: gilt für 30 m².

Bitte sehen Sie sich das Anwendungsvideo auf unserer Webseite an (Bereich Anwendungen/technische Daten)

Liste empfohlener Grundierungen und Unterlacke:

<http://learn.ideapaint.com/bevorzugte-Grundierungen>.

01



EMPFOHLENE GRUNDIERUNGEN.

- IdeaPaint GRUNDIERUNG
- S-W Mehrzweck-Grundierung
- PPG Seal Grip
- Glidden Gripper
- Kilz Premium

VORBEREITEN & GRUNDIEREN DER WAND

Decken Sie den Boden zunächst mit einer Abdeckplane ab.

DIE WAND MUSS EINE GLATTE OBERFLÄCHE AUFWEISEN.

Die Wand muss sauber und frei von Schmutz sein:

Entfernen Sie alte, bereits vorhandene Wandbeläge.

Glätten Sie raue, unebene Oberflächen; füllen Sie Risse oder Löcher.

Schleifen Sie die Wand mit einem 120er Schleifpapier glatt, um jeglichen Schmutz vorheriger Lackbeläge zu entfernen.

Wischen Sie die Wand gründlich mit einem sauberen, trockenen Lappen ab, um allen Staub zu entfernen.

KLEBEN Sie den Bereich ab.

GRUNDIEREN Sie die Wand, indem Sie Einzelschichten einer unserer empfohlenen Grundierungen auftragen (links aufgeführt).

Empfohlene Grundierungen:

<http://learn.ideapaint.com/bevorzugte-Produkte>.

Entfernen Sie das Klebeband sofort und lassen Sie die Grundierung für 24 Stunden trocknen.

02

ABMESSEN, SCHNEIDEN & ANHAFTEN

Schleifen Sie die Wand leicht ab, um jegliche Fasern oder Schmutz von dem Auftragen der Grundierung zu entfernen. Wenn Sie mit dem Schleifen fertig sind, wischen Sie die Wand mit einem trockenen Lappen ab.

MESSEN Sie die Höhe Ihrer Wand.

Rollen Sie die Wandverkleidung auf Ihrer Schneidefläche aus.

SCHNEIDEN Sie die Wandverkleidung mit einem Richtlineal und einem Tapetenmesser auf die richtige Höhe zu.

TRAGEN SIE DEN KLEBSTOFF mit einem Farbroller auf. Rollen Sie gleichmäßig eine ausreichende Menge des empfohlenen Klebstoffs auf der Wand aus. Für den Anfang empfehlen wir dies für eine Breite von zwei Platten.

EMPFOHLENE KLEBSTOFFE:

- Roman PRO-732 Schwerlast Ton
- Roman PRO-838 Schwerlast Klar
- Roman PRO-880 Schwerlast Klar Abziehbar

03

ANKLEBEN DER WANDVERKLEIDUNG

BEVOR SIE BEGINNEN: Auf der dunkelgrauen Seite Ihrer Wandverkleidung befindet sich ein gelber Streifen - für jeden Abschnitt der Wandverkleidung, der aufgehängt wurde, soll sich dieser Streifen immer links oder rechts befinden (s. links).

KLEBEN Sie Ihr erstes Panel der Wandverkleidung. Setzen Sie die dunkelgraue Seite auf den Klebstoff an der Wand, mit der weißen Seite nach außen.

Drücken Sie die Wandverkleidung fest an die Wand, drücken Sie so alle Luftblasen heraus.

KLEBEN Sie Ihr zweites Panel direkt an das Erste. Der gelbe Streifen soll auf derselben Seite beider Paneele verlaufen.

Lassen Sie eine kleine Lücke (2-3 mm) zwischen den Paneelen. Dann drücken Sie sanft die abgeschrägten Kanten zusammen, so dass sich die Fuge dicht schließt.

Streichen Sie die zweite Länge der Wandverkleidung glatt, drücken Sie alle Luftblasen heraus.

WIEDERHOLEN Sie diesen Vorgang des Ausrollen von Klebstoff und Aufkleben der Wandverkleidung, bis die ganze Wand abgedeckt ist.

Damit der Klebstoff vollständig trocknen kann, lassen Sie die Wand über Nacht für 12-24 Stunden ruhen.

KURZER TIPP: Allgemeine Hindernisse, wie Lichtschalter, können nach deren Aufhängen aus der Wandverkleidung herausgeschnitten werden.

04

GRUNDIEREN SIE DIE WANDVERKLEIDUNG

Nachdem der Klebstoff getrocknet ist, können Sie die Wand für die Anwendung Ihres trocken abwischbaren Lacks vorbereiten.

GRUNDIEREN Sie die Wandverkleidung mit einer Einzelschicht einer unserer zugelassenen Grundierungen (links aufgeführt). Lassen Sie dies nach Herstelleranweisung trocknen.


FÜLLEN Sie die Nähte der Wandverkleidung mit einem schnell trocknenden Bindemittel. *Eine Verbindung mit dem Bindemittel ist zu vermeiden. Andernfalls kann der Klebstoff reaktiviert werden und die Wandverkleidung löst sich ab.*

Wenn das Bindemittel vollständig getrocknet ist, schleifen Sie die Fugen so ab, dass sich eine glatte Oberfläche bildet.

BEI VERWENDUNG VON PRO ODER CREATE-WEISS:

Tragen Sie 2 zusätzliche Schichten der Grundierung auf (insgesamt 3 Schichten). Halten Sie die richtige Trocknungszeit zwischen dem Auftragen von Grundierungen ein. Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie PRO oder CREATE WEISS auftragen. Weitere Informationen: s. Schritt 5.

BEI VERWENDUNG VON CREATE-KLAR: tragen Sie 1 zusätzliche Schicht Grundierung und 2 Schichten hochwertigen seidenmatten oder glänzenden Lack in der Farbe Ihrer Wahl auf. Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie CREATE-Klar auftragen. Weitere Informationen: s. Schritt 5.



EMPFOHLENE GRUNDIERUNGEN.

- IdeaPaint GRUNDIERUNG
- S-W Mehrzweck Grundierung
- PPG Seal Grip
- Glidden Gripper
- Kilz Premium

05

AUFTRAGEN TROCKEN ABWISCHBARER LACKE

Das Auftragen eines trocken abwischbaren Lacks hängt davon ab, welches unserer Produkte Sie verwenden.

SEHEN SIE HIERZU die entsprechende Anleitung für den von Ihnen gewählten trocken abwischbaren Lack, zu finden auf ideapaint.com.

BEI VERWENDUNG VON PRO ODER CREATE-WEISS:

Tragen Sie 2 zusätzliche Schichten Grundierung auf. Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie CREATE-Weiß oder PRO auftragen.

Tragen Sie CREATE-Weiß oder PRO gemäß den Anleitungen zur Anwendung auf, zu finden entweder in der Box oder auf ideapaint.com.

BEI VERWENDUNG VON CREATE-KLAR:

Tragen Sie 1 zusätzliche Schicht der Grundierung auf. Tragen Sie 2 Schichten des empfohlenen seidenmatten oder glänzenden Lacks in der Farbe Ihrer Wahl auf.

BEVORZUGTE UNTERLACKE:

- Sherwin-Williams SuperPaint
- Ben Moore Regal
- Valspar Signature
- PPG Manor Hall
- Behr Ultra

Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie CREATE-Klar auftragen.

Tragen Sie CREATE-Klar gemäß den Anleitungen zur Anwendung auf, zu finden in der Box oder auf ideapaint.com.



KANN ICH NACH EIN PAAR JAHREN NEU STREICHEN? Ja, PULL (mehrmals) überzustreichen ist möglich.

KANN ICH MEINE MAGNETISCHE WANDVERKLEIDUNG DEINSTALLIEREN? Ja, Sie können das Produkt entfernen. Die Deinstallation ist am einfachsten, wenn der oben genannte klare, abziehbare Klebstoff verwendet wurde, um die Wandverkleidung anzubringen. Falls regulärer Klebstoff verwendet wurde, muss die Wand wahrscheinlich nach der Entfernung einen Oberputz erhalten.

WAS IST MIT HINDERNISSEN AN DER WAND? Der Installateur muss allgemeine Hindernisse, wie Steckdosen, Schalter, Türen und andere Vorsprünge, aus der Wandverkleidung herauschneiden.

KANN PULL AUF EINER GEWÖLBTEN WAND VERWENDET WERDEN? Ja, sofern der Wölbungsgrad minimal ist. Eine zu extreme Krümmung könnte die Haftung und / oder die Struktur der magnetischen Wandverkleidung beeinträchtigen.

KANN PULL AUF EINER SÄULE ANGEWENDET WERDEN? Wir können die Anwendung auf runden oder zylindrischen Säulen nicht empfehlen..

WAS SOLLTE BEI ÄUSSEREN ECKEN BEACHTET WERDEN? Wir empfehlen lackierbare Stabprofile für eine dauerhaftes Ergebnis. Es sollte zuerst an der Wand angebracht werden und PULL sollte dann mit der Spur des Stabprofils ausgerichtet werden. PULL sollte nicht um Ecken gebogen werden; es sollte bis zur Kante angebracht und dann abgeschnitten werden.

Machen Sie dann mit dem nächsten Abschnitt weiter.

**HÄUFIG
GESTELLTE
FRAGEN**